



- 1 – корпус
- 2 – крышка
- 3 – индикатор
- питания/состояния системы
- 4 – индикатор состояния
- RG1/RG3
- 5 – индикатор состояния
- RG2/RG4
- 6 – индикатор подключения
- к линии
- 7 – индикатор выходного
- сигнала
- 8 – вентиляционные
- отверстия
- 9 – электронные
- компоненты
- 10 – бонка
- 11 – DSL – порт
- 12 – LAN – порт
- 13 – плата
- 14 – сброс параметров
- 15 – разъем питания
- 16 – кнопка
- включения/отключения
- питания
- 17 – USB – порт
- 18 – винт
- 19 – задняя панель
- 20 – ножки

